

RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

MASTER GUIDE

Razer Lancehead Tournament Edition SK príručka

Zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie zariadení
Str. 3 - Inštalácia a technická podpora
Str. 4 - Synapse a nastavenie
Str. 12 - Profily a Makrá
Str. 15 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

Razer Lancehead TE herná myš
Príručka s dôležitými informáciami o produkte

Systémové požiadavky:


- PC alebo MAC s voľným USB portom
- Windows 7 alebo vyšší / MAC OS X (10.9 alebo vyšší) (Synapse 3 je len pre Windows)
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 200-500MB voľného miesta na disku podľa inštalovanej verzie Synapse

Prehľad rozvrhnutie zariadenia:



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Rolovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. 5 tlačidlo myši G. 4 tlačidlo myši
- H. Klzné plochy
- I. 5G optický senzor s citlivosťou 16 000 DPI
- J. Identifikátor nastaveného profilu
- K. Tlačidlo profilu

Inštalácia a technická podpora :



Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 alebo 3 a vytvorený účet body 2-4 vynechajte.

Tu budeme popisovať Razer Synapse 3, ktorý sa trochu líši od staršieho Razer Synapse, avšak aj ten je použiteľný len vyzerá vzhľadovo trochu odlišne.


1. Pripojte zariadenie k počítaču
2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 3 z <https://www.razerzone.com/software>.
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.

Technickú podporu získate na emailovej adrese: sos@gamead.cz

Používanie Synapse


Dashboard

Základná obrazovka kde si volíte a nastavujete všetko potrebné ohľadom vášho zariadenia a máte prístup k ďalším informáciám o ďalších produktoch od Razer.



Chroma Apps


Tu máte možnosť zapnúť alebo vypnúť a spravovať aplikácie vytvorené tretími stranami.



Mouse Tab:

Tu môžete vykonávať jednotlivé nastavenia funkcií a parametrov vášho zariadenia. Pre uloženie požadovaného nastavenie je potreba kliknúť na túto ikonku 

Customize




Profile

Pre jeho zmenu, premenovanie, zmazaní pod. Kliknite na tri bodky 

Mouse use


Tu si môžete nastaviť myš pre používanie v ľavej alebo v pravej

Hypershift




V základnom nastavení Hypershift funguje ako FN (funkčná klávesa) ktorá umožňuje prístup k ďalším nastaveným funkciám zariadenia. Rovnako tak ako si môžete zmeniť Hypershift na iné tlačidlo.

Sidebar



Stlačením tlačidla  sa vám vysunie bočná lišta tak ako je vyobrazené a tu môžete nastavovať jednotlivé funkcie alebo nechať existujúce.





Default – základné funkcie tlačidlá



KeyboardFunction - táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.



Sensitivity – umožňuje meniť nastavenie DPI z daného zoznamu možností.



Macro – umožňuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



SwitchLighting – umožňujú meniť nastavenie svetelných efektov pri zariadení.



RazerHypershift – umožňuje aktiváciu funkcie Hypershift dokut je tlačidlo stlačené.



Launch program – umožňuje spustiť nadefinovaný program alebo otvoriť stránku.



MultimediaFunction – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.




Windows 8 Charms – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows 8. Viac informácií nájdete tu: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows.

Performance



Sensitivity

Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutí políčka máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os zvlášť.

Acceleration

Veľkosť zrýchlenie pohybu kurzora na obrazovke.

Odporúčané nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti.

Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).

Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz).

Mouse Properties

Umožňuje nastaviť parametre myši v operačnom systéme Windows.


Polling Rate

Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané

činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz

(1ms). Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz)

Lighting




Umožňuje nastavení parametrů podsvícení zařízení.

Základní světelné efekty:

	Název	Popis	ako nastaviť
	Breathing	sa bude rozsvětlovat a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	akékoľvek tlačidlo myši to sa rozsvieti	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu podsvietenia
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Základný efekt nie je potrebné nič nastavovať
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte si smer ktorým sa má farba pohybovať


Calibration tab



Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch, po ktorom sa bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutí myši bude jej senzor schopný snímať pohyb.

Pokiaľ máte podložku od Razeru, vyberte prvú voľbu a vyberte danú podložku zo zoznamu pre optimálnu kalibráciu senzora. Pri zvolení druhej možnosti vykonáte kalibráciu senzora ručne.

Profiles Tab



Devices

Ukazuje zoznam pripojených kompatibilných zariadení a umožňuje spravovať profily pre jednotlivé zariadenia.




Kliknite pre vytvorenie nového profilu.



Kliknite pre úpravu profilu, napríklad, premenovanie, zmazanie, kopírovanie a

Každý profil môžete nastaviť aby sa treba automaticky aktivoval pri spustení priradené aplikácie.


Linked Games



Tu máte správu pre zoznam a pridanie odkazu hier, pre jednoduchšie nastavenie k profilom.

Macros tab

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.



Vytvoriť nové makro



Importovať makro



Exportovať makro



Vymazať vybrané makro



Kopírovať makro



Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.



Ukončí priame nahrávanie makrá.


Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:

Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.

Delay - kdaždý príkaz bude mať nastavenú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi.

No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.

Nahrávanie pohybu myši - Žiadne, obrazovka celková pozícia, relatívnej pozície na obrazovke, od zvolenej počiatočnej polohy kurzora myši.




KeyBinds

Ukáže ktorá klávesová skratka je zvolená pre dané makro.

properties

Umožňuje nastaviť jednotlivé parametre a možnosti jednotlivých príkazov makra.

Chroma Studio Tab



Umožňuje nastaviť parametre podsvietenia pri všetkých kompatibilných zariadení, ktoré túto funkciu podporujú.

Quick Selections

Voľba z prednastavených funkcií podsvietenia.

Effect Layer

Voľba jednotlivých efektov podsvietenie a práca s nimi.

Add Effect

Zoznam všetkých podporovaných svetelných efektov.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

- Zariadenie odpojte od počítača a pomocou suchého alebo handričky navlhčenej v teplej vode jemne očistite od nečistôt.
- Na čistenie medzier používajte okrúhle drevené či umelohmotné špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.
- O prípadnom čistení optiky myši použite len suché tampóny do uší jemne odstráňte prípadné nečistoty, či odfúknite prachové čiastočky.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)