



Slovenská príručka

zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie zariadení
Str. 3 - Inštalácia
Str. 3 - Nastavenie
Str. 8-Programovanie maker
Str. 9- Údržba a čistenie

Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia:


Balenie obsahuje:

- RazerMamba TournamentEdition ergonomická herná myš
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (v angličtine)

Systémové požiadavky:


- PC alebo Mac s voľným USB 2.0 portom
- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (32-bit)
- Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetové pripojenie
- 100MB voľného miesta na disku

Prehľad rozvrhnutie



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Scrolovacie koliesko
- D. Náklon kolieska doľava - rolovanie doľava
- E. Náklon kolieska doprava - rolovanie doprava
- F. Zvýšenie DPI
- G. Zníženie DPI
- H. 5 tlačidla myši
- I. 4 tlačidlo myši
- J. Bočné podsvietený pruh
- K. Kluzné plochy
- L. 16000 DPI 5G Laserový senzor

inštalácia



1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainštalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spušte instalaci a postupujte podľa inštrukcií naobrazovke
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

nastavenie

Upozornenie: Nižšie uvedené funkcie sú popisované s Razer Synapse 2.0 a môžu sa líšiť v závislosti od verzie softvéru a operačného systému.



Profil

Umožňuje vytvoriť, Uložiť a odstrániť vlastné myši nastavenia profilov.



Vytvoriť nový profil




Vymazať vybraný profil




Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pri zaškrtnutí volby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií.



Funkcie tlačítok – ButtonAssignment Menu



Default – Základné funkcie tlačidiel



KeyboardFunction – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému lačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.



Sensitivity – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, ako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke



Inter-device – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou.



Macro – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



Launch Program – umožňuje nadefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program.



In-game Configurator – Umožňuje spustenie konfigurácie myši behom spustenej hry.



MultimediaFunction – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.



Windows 8 charms – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítiek k príkazom vo Windows. Pre viac informácií sa pozrite na: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.

Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>



Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.

Viac: <https://support.apple.com/kb/ht1343>



Disable – vypne funkčnosť daného tlačítka.

Performance tab

Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu kurzoru.



Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

Acceleration

Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke.

Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate


Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti.

Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).

Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

Lightingtab

Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia myši, prípadne danú funkciu podsvietenia synchronizovať s ostatnými kompatibilnými produktami.




Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	Ako nastaviť
--	-------	-------	--------------

	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Základný efekt nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Svetlá sa pohybujú vo zvolenom smere	Zvoľte si smer pohybu
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Ak kliknete na akékoľvek tlačidlo myši to sa rozsvieti	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu podsvietenia

Calibrationtab


Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch po ktorom bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutia myši jej senzor schopný snímať pohyb.



Pokiaľ máte podložku Razer, zvoľte ju zo záznamu pre optimálnu možnosť vykonajte kalibráciu senzoru ručne.

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich môžete priradiť k tlačidlom myši.




-  Vytvoriť nové makro
-  Vymazať vybrané makro
-  Kopírovať, importovať či exportovať makra
-  Priame nahrávanie makra tak jako vykonávate jednotlivé príkazy.
-  Ukončenie priameho nahrávania makra.

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:


Recorddelay – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

Default delay – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

Delay – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.




Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.

-  Editácia konkrétneho príkazu
-  Zmazanie príkazu
-  Presunutie príkazu o riadok vyššie
-  Presunutie príkazu o riadok nižšie
-  Vloženie dodatočných príkazov

Stats&Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie ktorá je normálne vypnutá môžete vizuálne sledovať informácie o tom ako klávesnica a myš využíváte a napr. Ktoré tlačítka stláčáte najviac atď.

Obrázok je len ilustračný:



Viac informácií nájdete v anglickej príručke.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporúčujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.